


## INSTRUCTION D'INSTALLATION

APPLICATION  
Projecteur led



Model	Power	Dimension(mm)
EFFPL30	30W	123*148*23.8
EFFPL50	50W	160*205*25.5
EFFPL100	100W	210*270*25
EFFPL150	150W	248*329*25
EFFPL200	200W	280*378*25
EFFPL300	300W	315*425*27
EFFPL400	400W	360*470*28



Produit testé par PISÉO, laboratoire d'essais accrédité par le COFRAC






### AVERTISSEMENT :

- L'installation et la maintenance doivent être effectuées par du personnel autorisé et formé.
- Avant le câblage, assurez-vous que le lampadaire est éteint.
- Pendant le processus de câblage, assurez-vous que le lampadaire n'est pas alimenté (par exemple pour empêcher une remise sous tension).
- Veuillez vous conformer aux réglementations Française de sécurité lors de l'installation et de l'utilisation de cette lampe.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les blessures ou les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une mauvaise installation.
- Pour éviter tout risque, la lampe ne doit être utilisée que s'il n'y a aucun signe évident de dommage sur les composants, notamment les câbles de connexion.
- Seul le fabricant a le droit de remplacer les pièces défectueuses.
- La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, son personnel de service ou une personne de qualification équivalente.

Avant l'installation. Couper le courant



## Kit d'installation



AC230V-50Hz

L = Marron ou Rouge  
 ⊕ = Vert ou Jaune  
 N = Bleu ou Noir